

# 取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号

 Lourdes

Morning

## MEME LIGHT

ルルド めめライト

品番 AX-BNL804



### 目次

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| △ 安全上のご注意…………… 1～4   | 🔧 故障かなと思ったら…………… 9 |
| 🔍 梱包内容と各部の名称…………… 5  | ⚙️ 仕様…………… 10      |
| 👤 使いかた…………… 6～8      | ♡ 保証とアフターサービス…裏表紙  |
| 📁 保管・お手入れについて…………… 9 |                    |

このたびはAX-BNL804をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

# ⚠️ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

## 警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号

## ⚠️ 警告

### 充電式電池について



本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、放置をしないでください。

発熱、発火、破裂の原因になります。

本製品を落下させた時は、充電式電池が破損する可能性がありますので使用を中止してください。

火災の原因になります。

### 症状について



下記の人は使用しないでください。

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
- 骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- 熱さを自覚できない人
- 交通事故などによる頭部および眼科の後遺症がある人
- 強度の近視の人（-6D以上（不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください））
- 目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、またはあった人
- 目の手術をおこなった人（レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）

- ・体内埋（植え）込み型および装着型の医用電気機器（ペースメーカー、心電計など）を使用している人
- ・接触製皮膚炎等、皮膚に既往症のある人
- ・金属アレルギーの方

**事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。**



**下記の人は医師に相談してから使用してください。**

- ・使用に際して肌に不安のある人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期から出産直後までの人
- ・糖尿病などによる高度末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
- ・体温38℃以上（有熱期）の人
  - 例1 急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期
  - 例2 衰弱している場合

**使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。**

健康を害するおそれがあります。

## ご使用について



**乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。**

事故やけがの原因になります。

**ふとんやこたつ内部では使わないでください。**

製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります。

**浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かないでください。**

感電や故障の原因になります。

**直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど高温のところでは保管しないでください。**

火災・故障の原因になります。

**本体やUSBケーブルに重量物をのせないでください。**

火災・感電の原因になります。

# ⚠️ 安全上のご注意

## ⚠️ 警告

### 電源について



USBケーブルやUSB端子を交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 傷んだUSBケーブルやUSB端子は絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- USBケーブルやUSB端子が破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービス課にお問い合わせください。

本体やUSBケーブルは水につけたり水洗いしないでください。

感電やショートによる火災の原因になります。

ぬれた手でUSB端子を抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



USB端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

感電やショートによる火災などの原因になります。

充電しないときや充電後は、USBケーブルを本体とパソコンなどから抜いてください。

故障の原因になります。

お手入れの際はUSBケーブルを本体から抜いてください。

感電やけがの原因になります。

### 異常(故障)について



使用中に異臭、異常な発熱、変色、変形など故障を発見したときは使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

### その他



改造・修理はしないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。

## ⚠ 注意

### ご使用について



本体やスタンドを踏んだり、落したり、ぶつけたりしないでください。  
故障の原因になります。

保管の際、ナフリタンなどの防虫剤は使用しないでください。  
発煙発火の原因になります。

使用中に立ち歩いたり他の作業はしないでください。  
思わぬ事故につながります。

つけまつげは外してください。  
目を傷つけたり炎症の原因になります。

目もと以外には使用しないでください。  
故障の原因になります。



お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。  
思わぬ事故につながります。

長期間ご使用にならない場合でも、3ヶ月に一度の目安で充電してください。

長期間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電池の故障の原因になります。

### その他

電源として使用されたパソコン本体などの破損、損傷、データの損失については一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

# 梱包内容と各部の名称

## 梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に  
以下のものが揃っているか確認してください


- 本体
- USBケーブル
- スタンド

## 各部の名称

### 本体表側




### 本体内側



### 付属品

#### USBケーブル



#### スタンド




充電中や使用しない  
ときに本体を乗せて  
保管します。

## ご使用前の準備

### 1 本体とパソコンをUSBケーブルでつなぐ

USBケーブルのMicroB端子を本体の充電口に差し込みます。USBケーブルのTypeA端子をパソコン等のUSBポートに差し込みます。


- USBケーブルは根元まで差し込んでください。



### 2 充電を開始します

温熱／冷却ボタンが赤色に点滅します。充電が完了すると、緑色に点灯します。

- 約4時間の満充電で、合計約1時間使用できます。
- ※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
- ※高い周囲温度の中で充電を行うと保護装置が働き、充電が途中で止まる場合があります。
- ※使い始めや長時間使用しなかった時は満充電してください。
- ※充電中は使用できません。



①パソコンに電源が入っていないとUSBポートから電力が供給されません。  
※一部のパソコンでは、供給するものがあります。

②家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターもご利用いただけます。

※定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用してください。


※使用する機器の取扱説明書をよく読み注意に従ってください。

※USB電源出力が十分でない場合は充電ができない場合があります。その場合は他の機器をお試しください。

# 人 使いかた

## 使用する

ライト機能、温熱／冷却機能は、それぞれ単体での使用もできます。  
※本品は、起床時にお使いいただくことをおすすめします。



動作モードは3種類あります。  
温／冷モード：温冷部が温くなる／冷たくなるをくり返します。  
冷モード：温冷部が冷たくなります。  
温モード：温冷部が温かくなります。

## 1 ライトを使う

ライトボタン※を押します。

▶ライトボタンが白色に点灯し、ライト部が点灯します。  
※ライトボタンを押して約5分で自動的に消灯します。

ライトボタン※を押すたびに、  
ライト部の点灯／消灯が切り替わります。

ライト部点灯



白色点灯

ライト部消灯



消灯

## 2 温熱／冷却を使う

温熱／冷却ボタン  を押します。

- ▶ 温熱／冷却ボタンが緑色に点灯し、温熱／冷却部が温／冷モードを開始します。
- ※ 温熱／冷却ボタンを押して約5分で自動的に停止します。

温熱／冷却ボタン  を押すたびに、動作モードが切り替わります。

温／冷モード	冷モード	温モード	OFF
温かい⇔冷たいを自動でくりかえします。	冷たくなります。	温かくなります。	



## 3 本体を装着する

寝転んで目の位置を合わせ、顔にのせます。

※ 本品は起床時に、横になってお使いいただくことをおすすめします。



### ⚠ 注意

- 必ず目を閉じて使用し、ライト部の光を直接見ないでください。
- 電池の充電残量が少なくなると、ライトボタンの白ランプが点滅します。充電してください。

## 保管・お手入れについて

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 乳幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- 付属のスタンドは直射日光で容易に変色します。汚れがある場合は薄めた中性洗剤を含ませたやわらかい布でやさしく拭いてください。
- 本体、スタンドともにアルコール（シンナーを含む）では拭かないでください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

光らない 温まらない 冷たくならない	充電機の残量不足ではありませんか？ 充電してください。 周囲の環境温度が低い時、高い時は温度変化を感じるまでに時間がかかります。 本品を連続で使用すると、温／冷ともに温度が上がり（下がり）にくくなります。時間をあけてからご使用ください。
使用中に停止する	充電機の残量不足ではありませんか？ 充電してください。 ライトボタン、温熱／冷却ボタンを押してからそれぞれ約5分でタイマーが働き自動停止します。
5分以上ランプがついたままになっている	使用を中止して、お買上げの販売店に修理を依頼してください。
ボタンを押すと白ランプが点滅する	電池の充電残量が少なくなると、ライトボタンが白く点滅します。充電してください。
冷モード時に本体が熱くなる	本体の銀色部を冷却するために、本体から放熱させます。故障ではありません。

# 仕様

商品名	ルルド めめライト
品番	AX-BNL804
サイズ	本体：(約) W175×L55×H80 (mm) スタンド：(約) φ70×H60 (mm) USBケーブル：約1m
重量	本体：約250 g スタンド：約40 g
素材	本体 (白色部)：ABS樹脂 本体 (銀色部)：アルミ合金 スタンド：アクリル
電源電圧	DC5V (リチウムイオン電池 1500mAh)
充電定格	DC5V / 500mA以上 USBポート
充電時間	約4時間
連続使用時間	約1時間
タイマー	約5分自動オフ
生産国	中国

※本製品は医療機器ではありません。

# ♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド めめライト」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

### 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24  
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名	ルルド めめライト	型番	AX-BNL804
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所		
	TEL : (      )      -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

**保証規約** 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。



株式会社アテックス

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

ATEX

<https://www.atex-net.co.jp/>

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)