



Lift Care
LOURDES

製造番号

取扱説明書

保証書付

保管用

ルルド リフトケア AX-HXL1810



もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
使いかた	6~9
お手入れのしかた	10
保管について	11
故障かなと思ったら	11
仕様	11
保証とアフターサービス	裏表紙

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびはAX-HXL1810をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

禁止



強制を促す記号

必ず守る



警告

- 禁止** 下記の人は使用しないでください。
- 医師からマッサージを禁じられている人（血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤など）
 - 骨折・整形などで頭部や顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
 - 自分で体温を調節できない人、皮膚感覚の弱い人
 - 交通事故などによる頭部および眼科の後遺症がある人
 - 装着部位に、けがや痛みがある人
- 事故やトラブルを生じたり、症状が悪化する原因になります。
- 禁止** 下記の場合は使用しないでください。
- 体調のすぐれないときや発熱の場合
 - 肌に傷や湿疹、はれものなどのある場合
 - 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- 肌や身体のトラブルの原因になります。
- 禁止** 使用前にカバーの破れが無いか確認し、破れがあるときは使用しないでください。事故やけがの原因になります。

- 禁止** 幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。事故やけがの原因になります。
- 禁止** 幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 禁止** 低温やけどをおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。
- 熱すぎると感じた場合の使用
 - こたつの中や、布団の中、ストーブなど暖房器具の近くでの使用
- 低温やけどの原因になります。

「低温やけど」について

比較的低い温度（40℃～60℃）であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いといった自覚症状がない場合でもやけどしますので、ご注意ください。

- 禁止** ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショートによる火災などの原因になります。
- 禁止** ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
- 禁止** ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。また、付属のアダプターはほかの商品には使用しないでください。
- | MODEL No. | KL-AD3060VA |
|--------------------------|-------------|
| やけどやショートによる火災などの原因になります。 | |
- 禁止** 妊娠中の人は使用しないでください。ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。
- 禁止** コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。感電やショートによる火災などの原因になります。

 禁止
使用の際は顔・頭部等の使用部位周辺には、メガネやアクセサリなどの装身具は付けしないでください。

事故やけがの原因になります。

 禁止
自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

事故やけがの原因になります。

 禁止
コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

 禁止
本体やACアダプターは水につけたり、水洗いしないでください。

感電やショートによる火災などの原因になります。

 禁止
浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。

感電や火災の原因になります。

 分解禁止
改造・修理はしないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。

 必ず守る
下記の人は必ず医師に相談の上で使用ください。

- 頭部や顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人、頭痛持ちの人、急性疾患・悪性腫瘍のある人

 必ず守る
掃除の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電やけがの原因になります。

 必ず守る
必ず交流100～240Vで使用してください。

電源プラグは、根本まで確実に差し込んでください。

火災・感電の原因になります。

 必ず守る
ACアダプターの電源プラグや本体挿入部分のプラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

 必ず守る
使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。健康を害するおそれがあります。

 必ず守る
故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。事故やけがの原因になります。

安全上のご注意



注意

⊘ 収納時にコードをACアダプターに巻きつけないでください。

禁止

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

⊘ 本体を装着中、他の作業はしないでください。

禁止

思わぬ事故につながります。

⊘ ACアダプターや本体挿入部分のプラグにピンやゴミを付着させないでください。

禁止

感電やショートによる火災などの原因になります。

⊘ 落としたり、ぶつけたりしないでください。

禁止

けがの原因になります。

⊘ 頭部以外には使用しないでください。

禁止

けがの原因になります。

⊘ 使用中は眠らないでください。

禁止

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

! ACアダプターや本体挿入部分のプラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや本体挿入部分のプラグを持って抜いてください。

必ず守る

感電やけがの原因になります。

! 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

必ず守る

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

! 1回の使用は10分以内にしてください。1日に複数回使用される場合は時間をあけて2回までにしてください。

必ず守る

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

! ヒーターを2回以上連続で使用しないでください。

必ず守る

低い温度でも長時間同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどの原因になります。




しばらく使用しなかった場合は、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。

事故やけがの原因になります。


※本製品は医療機器ではありません。

各部の名称


本体外側(外側面)




本体内側(体感面)



コントローラー



付属品



使いかた

ご使用前の準備

STEP
1

コントローラーのACアダプタージャックに
ACアダプタープラグを差し込む


まっすぐ根本まで差し込んでください



STEP
2


ACアダプターの電源プラグを
コンセントに差し込む

正しく確実に差し込んでください



STEP
3

本体中央にある目印(ステッチ)
を頭の中央に来るようにあわせ
高さは眉毛ぐらいの位置に
あわせる



STEP
4

本体右側が下になるようにし、面ファスナーをしっかりと止める




正しく装着された状態

本体中央にある目印(ステッチ)を
頭の中央に来るようにあわせる。

耳がかぶるぐらい

眉毛くらい →



はえぎわぐらい →

正しい位置で装着されていない場合は、本来の体感が得られず、上のほうに巻くと途中で外れたり、下のほうに巻いてしまうと目をケガする恐れがあります。

ご注意ください。

使いかた

操作方法

STEP
1

電源ボタン(⏻)を押し、
電源を入れます

リフトストレッチランプが点灯します。
電源ボタンを押すことでコースを切り替える
ことができます。



STEP
2

エア強弱ボタン(⊞)を押し、
お好みの強さに
調節することができます

使い始めは弱でご使用ください。



STEP
3

ヒーターボタン(⊞)を押し、
ヒーターの入/切を
切り替えることができます

電源を入れたときはヒーターも
入になっています。




STEP
4

使用を終了するときには
切になるまで電源ボタン(⏻)を押し、
電源を切ります


すべてのランプが消え動作が終了します。

約10分経過するとタイマー機能がはたらき、
自動的に運転が停止します。



コース動作のイメージ


リフトストレッチ 頭皮をつかんで上に持ち上げるような動作。上下に伸ばすイメージ。



下のエアバッグが膨らみ
ホールド

上のエアバッグが膨らみ
持ち上げる

リフレッシュ 上下のエアバックを交互に動作。リズミカルなイメージ。




下のエアバッグが
膨らむ

上のエアバッグが
膨らむ

交互に動作した後
全体をプレス

スカルプケア 上下同時にプレスする動作。手のひらで全体を加圧するイメージ。



全体を一気にプレス


止めてからパッと解放

お手入れのしかた


カバーのお手入れ

カバーは外して洗濯することができます


①カバーのファスナーを開きます。



②本体内部をカバーから取り出し、カバーを洗濯表示にしたがって洗濯してください。



③洗濯後、元に戻すときは、カバーを外したときの逆の手順で元に戻してください。



本体内部・コントローラーのお手入れ

絶対に水洗いしないでください。

- ・水に浸した布をよくしぼり、ふき取ってください。
- ・必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。
- ・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管について

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように汚れやほこりを取った後、箱などに入れて直射日光をさけ、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。



注意

収納時に電源コードをACアダプターに巻きつけないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	
電源ボタンを 押しても動かない、	● ACアダプターやコネクタは確実に差し込まれていますか？ ● 本体とACアダプターが接続されていますか？
使用中に停止する	● 約10分で自動停止します。異常ではありません。
すぐに外れてしまう	● 正しい位置に装着していますか？ P6を参考に正しい位置に装着してください。

仕様

商 品 名	ルルドリフトケア
品 番	AX-HXL1810
定 格 電 源	AC100V-240V(50/60Hz)
定 格 消 費 電 力	17W(内ヒーター5W)
タ イ マ ー	10分自動オフ
重 さ	約750g(本体+コントローラー)
サ イ ズ	本体：(約) W750×L20×H130(mm) コントローラー：(約) W85×L225×80(mm)
周囲適応サイズ	(約) 55~65(cm)
素 材	コントローラー：ABS樹脂 カバー表地：品質表示タグ参照
原 産 国	中国

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼される場合は保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド リフトケア」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番		ルルド リフトケア / AX-HXL1810	
お買上げ年月日*		年 月 日	保証期間 お買上げ日より1年 本体
★お客様	お名前		★販売店
	ご住所		
TEL:() -			

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アテックスお客様ご相談窓口

受付時間 平日9:00～17:00
土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

修理・使い方・お手入れなどのご相談、お問い合わせは

 0120-486-505

株式会社アテックス 大阪物流センター 〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

よくある質問、メールでのお問い合わせは
ホームページを活用ください

<https://www.atex-net.co.jp/>

HXL1810-02-181018